

Réf : 009-OXCID/LP
Version : 01
Etablit le : 05/12/2016
Révision : 00



FICHE TECHNIQUE

OXYCIDE AP8 LP
AGENT DE BLANCHIMENT OXYGENEE
BLANCHIMENT ET DESINFECTION DU LINGE
(Bactéricide – Fongicide – Virucide)

DESCRIPTION

OXYCIDE AP/8 LB est un agent de blanchissement stabilisé à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et de stabilisateurs de blanchiment, solution idéale pour l'entretien et la protection de linge.

Il s'utilise en dosage manuel ou avec le système de dilution et dispose d'un haut potentiel d'oxydation pour le blanchiment et désinfection thermochimique du linge blanc.

OXYCIDE AP 8 LB convient à l'utilisation dans les blanchisseries professionnelles et d'hôpitaux et peut s'utiliser pour tous les textiles, à l'exception de la laine et du polyamide (nylon).

AVANTAGES

- ~ Facile à doser ;
- ~ Actif même en dessous de 40°C ;
- ~ Excellent agent de blanchiment à basse température ;
- ~ Désinfectant puissant avec effet de blanchiment ;
- ~ Blanchit en respectant les fibres et les couleurs de textiles ;
- ~ Permet des économies d'énergies ;
- ~ Allonge la durée de vie des textiles.

DOMAINE D'APPLICATION :

Agent de blanchiment et la désinfection du linge et du textile ménager, collectif publics et privés (hôtels, usines, restaurants, café, maison de retraite, orphelinat, domaine militaire, blanchisserie industrielle, centre de beauté, centre de sport...).

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

Aspect	: Liquide concentré
Couleur	: incolore
pH (pur)	: 1.5 - 2
Densité (à 20°C)	: 1.15
Dilution	: 2 – 3%

DOSE D'EMPLOI :

- ~ 5 à 10 ml/kg de linge sec
- ~ **Température** : de 60 à 80°C
- ~ **Temps** : de 5 à 15 minutes
- ~ **pH optimale** : 11,0

CONSEILS D'UTILISATION :

- ~ **OXYCIDE AP 8 LB** déploie son efficacité maximale à des températures entre 60 et 70°C ;
- ~ pH du bain lessiviel doit se trouver aux environs de 9 -11 ;
- ~ Avec des températures inférieures à 60°C, il faut allonger le temps de lavage ;
- ~ Il ne convient pas au traitement de laine et de polyamide, comme le nylon ;
- ~ Ne pas utiliser **OXYCIDE AP 8 LB**, en présence de taches de sang fraîches pour éviter la coagulation et la fixation du sang qui ne s'enlèvent que très difficilement du tissu ;
- ~ Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou d'autres produits ;
- ~ Avant utilisation, tester la compatibilité avec les dans une petite zone non visible.

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE

⌘ Manipulation

- ~ Se rincer et se sécher les mains après utilisation ;
- ~ En cas de contact prolongé une protection pour la peau peut être nécessaire ;
- ~ Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité (disponible sur demande) ;
- ~ Uniquement pour un usage professionnel.

⌘ Stockage

- ~ Conserver dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.