

DOSAGE

Recommandation de dosage:

- 5 à 10 ml/kg de linge sec
- Température : de 70 à 80°C
- Temps : de 5 à 15 minutes
- pH optimale : 11,0

DONNEES TECHNIQUES

- Produit : liquide concentré
- Aspect : liquide incolore
- Densité (20°) : 1.05
- pH pure : 3.5 max
- Dilution : 4- 5%

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Manipulation

- Se rincer et se sécher les mains après utilisation.
- En cas de contact prolongé une protection pour la peau peut être nécessaire.
- Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.
- Uniquement pour un usage professionnel.

Stockage

- Conserver dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.

OXYCIDE AP/8

AGENT DE BLANCHIMENT OXYGENEE
BLANCHIMENT ET DESINFECTION DU LINGE BLANCHISSERIE

PRESENTATION

OXYCIDE AP/8 est un agent de blanchissement stabilisé à base d'acide per-acétique, de peroxyde d'hydrogène et de stabilisateurs de blanchiment, solution idéale pour l'entretien et la protection de linge. Il dispose d'un haut potentiel d'oxydation pour le blanchiment et désinfection thermochimique du linge blanc.

OXYCIDE AP 8 convient à l'utilisation dans les blanchisseries professionnelles et d'hôpitaux et peut s'utiliser pour tous les textiles, à l'exception de la laine et du polyalide (nylon). S'utilise en dosage manuel ou avec le système de dilution.

AVANTAGE

- Facile à doser
- Actif même en dessous de 40°C
- Excellent agent de blanchiment à basse température
- Désinfectant puissant avec effet de blanchiment
- Blanchit en respectant les fibres et les couleurs de textiles.
- permet des économies d'énergies
- Allonge la durée de vie des textiles.

CONSEILS D'UTILISATION

- **OXYCIDE AP 8** déploie son efficacité maximale à des températures entre 60 et 70°C.
- pH du bain lessiviel doit se trouver aux environs de 9-11.
- Avec des températures inférieures à 60°C, il faut allonger le temps de lavage
- Il ne convient pas au traitement de laine et de polyamide, comme le nylon.
- Ne pas utiliser **OXYCIDE AP 8**, en présence de taches de sang fraîches pour éviter la coagulation et la fixation du sang qui ne s'enlèvent que très difficilement du tissu
- Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou d'autres produits.
- Avant utilisation, tester la compatibilité avec les dans une petite zone non visible.

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

SITE WEB: www.saraprocmaroc.com

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

